

MagicWall & Walltalkers

MUROS BORRABLES



¿Con qué se puede escribir?

Utilice marcadores borrables, algunas marcas recomendadas son: Pilot®, Edding®, Faber®, Staedtler® y Proarte®.



¿Cómo se debe borrar?

Utilice un borrador de microfibra y **oprima firmemente al borrar** haciendo un movimiento circular. Cambie los borradores cuando se ensucien.



¿Limpieza diaria?

Enjuague la superficie con agua utilizando una microfibra limpia y séquela con otra microfibra. Asegúrese que la microfibra y el agua se encuentren completamente limpias.



ADVERTENCIAS

- Los borradores sucios dejarán residuos de tinta sobre la superficie y esto podría causar escritura fantasma.
- La escritura fantasma es causada por residuos de tinta, detergentes, grasa, entre otros, en caso de presentarse repita las indicaciones de la limpieza diaria.
- En caso de haber utilizado marcador permanente por error, utilice alcohol y una microfibra, luego enjuague con abundante agua.
- Tenga cuidado con los bordes de plástico de los borradores de tablero tradicionales pues estos pueden rayar la superficie de los walltalkers y magicwalls.

**¡No use limpiadores abrasivos en los
MagicWall & Walltalkers!
No use marcadores Fultons®**